Инструкция по установке

Артикул **03024**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь

Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chevrolet	Aveo	1.4	2008-2011



Комплект крепежа

1		Петля буксировочная_000603	1 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
2		Демпфер	8 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 14	1 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	1 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить задние точки защиты на штатные болты продольных усилителей автомобиля.
2. Установить передние точки защиты на транспортировочные проушины с помощью Болта М10х30 и М10х35.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:19:25