

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Установить левый и правый кронштейны к штатным местам автомобиля и наживить их болтами M10x1,25x40 в точках «А».
- Установить балку ТСУ между кронштейнами и закрепить её в точках «В» согласно схемы монтажа.
- Закрепить шар с пластинами и подрозетник на балке ТСУ в точках «С».
- Выставить ТСУ по центру, после этого все болты и гайки затянуть с моментами, указанными в таблице.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами в автомастерских.

Коробка упаковочная	
Болт M16x130	2 шт.
Болт M12x40	4 шт.
Болт M10x1,25x40	6 шт.
Шайба 12	8 шт.
Шайба 10 увел.	6 шт.
Шайба 10 пруж.	6 шт.
Шайба 16	4 шт.
Гайка M12 с/контр.	4 шт.
Гайка M16 с/контр.	2 шт.
Страховочная пластина	1 шт.
Дистанционная пластина	1 шт.
Шар F (хром.)	1 шт.
Защитный колпачок (хром.)	1 шт.
Комплект автоэлектрики люкс	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Момент затяжки	
M6	9,5 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm
M12	79 Nm
M14	125 Nm
M16	195 Nm
M10x1,25	49 Nm
M12x1,25	87 Nm
M12x1,5	83 Nm

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Штамп ОТК

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ установлено на автомобиль:	
Модель.....	VIN
<p>Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.</p>	
М.П	Дата установки
Подпись	



ООО «Бозал-Автофлекс»
 462800, Россия, Оренбургская обл.,
 п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
 Тел.: (35363) 7-05-06
 Тел./факс: (35363) 7-13-20
 (495) 799-13-46
www.bosal-autoflex.ru
www.bosal.com

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	30 78 F Lexus RX300 / RX330  2003 ⇨	  ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН						

bosal

