

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снимите запасное колесо.
- Приспустите глушитель.
- Закрепите кронштейны на лонжеронах в соответствии с рисунком, крепеж не затягивать.
- Установите балку ТСУ между кронштейнами и закрепите.
- Затяните все крепежные элементы.
- Смонтируйте шар ТСУ и кронштейн розетки.
- Закрепите глушитель.
- Установите запасное колесо.
- Установку ТСУ рекомендуется производить в оборудованных мастерских.

Коробка упаковочная	
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Болт М10х1,25х40	8 шт.
Болт М12х40	7 шт.
Болт М10х1,5х110	1 шт.
Болт М10х120	1 шт.
Гайка М12х1,25 (с/контр.)	2 шт.
Гайка М10 (с/контр.)	2 шт.
Гайка М12(с/контр.)	5 шт.
Шайба 10	1 шт.
Шайба 10 (пруж.)	8 шт.
Шайба 12 (пруж.)	2 шт.
Шайба 10 (увелич.)	11шт.
Шайба 12	15шт.
Шар VН 8313	1 шт.
Подрозетник БАФ 0168	1 шт.
Ребро	1 шт.
Гайка Ø10-(40х40х10)	1 шт.
Шайба 40х40х3	2 шт.
Уголок левый	1 шт.
Уголок правый	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.

Момент затяжки	
М6	9,5 Nm
М8	23 Nm
М10	46 Nm
М12	79 Nm
М14	125 Nm
М16	195 Nm
М10х1,25	49 Nm
М12х1,25	87 Nm
М12х1,5	83 Nm

Штамп ОТК

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ установлено на автомобиль:

Модель..... VIN

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П

Дата установки

Подпись

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 799-13-46
www.bosal-autoflex.ru
www.bosal.com
info@bosal-autoflex.ru

Инструкция
по монтажу
тягово-сцепного
устройства
шарового типа

41 62 A
Mitsubishi
Outlander

 **2012/1** →



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН



2069
кг.



1700
кг.



75
кг.

Вес нетто
24,29
кг.

D

9,15
кН.



Bosal Autoflex
Russia
BAR 28

bosal

