Инструкция по установке

Артикул **00608**

Защищаемые агрегаты: Двигатель

Материал защиты: 2 мм, Сталь

Марка	Модель	Объем	Год выпуска
FIAT	125	1.6	1967-1974

Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	3		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 M08	2 шт				

Автомобиль без защиты

Автомобиль с защитой

Порядок установки

1. Установить на подрамник передние точки крепления Защиты при помощи Прижима, Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить в штатные резьбовые отверстия задние точки крепления Защиты при помощи Штатных Болтов.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 25.01.2017 13:55:39