


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал, Радиатор

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ssangyong	Rexton	2.3	2002-2004	Ssangyong	Rexton	2.7	2012-2015
Ssangyong	Rexton	2.3, 2.7	2004-2007				

Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт
2		ПР 80x20x6 M10	2 шт	7		Болт DIN 960 10x1,25x20 (мелк)	6 шт
3		Проставка 25	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	8 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	8 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить Задние точки крепления заднего щита на поперечную балку рамы а/м при помощи ПР 50x20x6 М8, Проставок 25, Болтов М8х50, Гр8 и Ш8.
2. Установить передние точки крепления заднего щита на поперечную балку рамы а/м при помощи ПР 80x20x6 М10, Болтов М10х30, Гр10 и Ш10.
3. Установить передний щит на штатные резьбовые отверстия рамы при помощи Болтов М10х20, Гр10 и Ш10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 14.04.2025 13:35:23