



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Isuzu	NLR 85A		2008-н.в.

### Изображение отсутствует



#### Комплект крепежа

1		ПЗ 101x20x6 A50 M10	4 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт
2		Демпфер жёлтый	1 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 M10	8 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 M08	4 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	8 шт
5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт				

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



### Порядок установки

1. Передние 4 точки первого щита устанавливаются на штатные резьбовые отверстия рамы автомобиля. Причем передние из этих отверстий на места крепления пластикового кожуха.
2. Задние точки переднего щита устанавливаются на планки с загибом ПЗ101х20х6 М10 (которые закладываются в поперечную балку) с помощью болтов М10х30.
3. Кронштейны крепятся к раме автомобиля с помощью штатных болтов.
4. Второй щит передними точками устанавливается на планки с загибом ПЗ101х20х6 М10 (которые закладываются в поперечную балку) с помощью болтов М10х30.
5. Задние точки второго щита крепятся к кронштейнам с помощью болтов М10х20.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:46:45