


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
KIA	K3	1.5	2022-н.в.




Комплект крепежа

02		Балка		2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	8 шт
02-01		Балка		3		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	8 шт
1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	8 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Снять штатный пыльник. Установить кронштейны под штатные болты на фланцах лонжеронов, либо заменить болты на болты M8x30 с шайбами и гр. шайбами 8. Вернуть на место штатный пыльник, проделав в нём отверстия под кронштейны.
2. В штатные отверстия в подрамнике установить задние точки крепления щита при помощи закладных планок ПУ 60x14x6 M8 и болтов M8x30 с шайбами и гр. шайбами 8.
3. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов M8x30 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.09.2025 12:00:39