

Инструкция по установке


_{Артикул} **02405**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Suzuki	Liana	1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8	2001-2004	Suzuki	II iana	1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8	2004-2007



Комплект крепежа

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
04		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	1 шт				
1	0	Петля буксировочная_000603	1 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	4 шт				
2		Демпфер	3 шт	7	0	Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт				
3	9	Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт	8	0	Шайба кузов. DIN 9021 M 14 увеличенная	1 шт				
4		Болт DIN 933 – 8.8 10х030	1 шт								

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

- 1.Закрепить к буксировочным проушинам Уголки Специальные, используя Болты М10х40, М10х30,Петлю буксировочную, Шайбу 45, Шайбы и Гр. Шайбы 10.
- 2.Закрепить к подрамнику передней подвески задние точки защиты на штатный крепеж. 3.К Уголкам Специальным закрепить передние точки защиты Болтами М10х20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции. Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.