


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Dodge	Neon	2.0, 2.4	1999-2003




Комплект крепежа

02		Балка		5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	3 шт
1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
2		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x070	2 шт
3		Демпфер	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x014	3 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Соосно с отверстиями в поперечной балке установить ПЗ 61x20x6 A40 M10. Закрепить задние точки защиты Болтами M10x70 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
2. Закрепить к подрамнику радиатора передние точки защиты, используя ПР 70x20x6 A15 M10, Болты M10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 28.03.2025 11:20:45